

# BEM-VINDO A ilinq.

### Muito obrigado por escolher a iLinq.

Estamos muito honrados de tê-lo como novo cliente, e estamos confiantes que você vai adorar a segurança e comodidade que acompanha seu produto iLinq.

Quando criamos a iLinq, decidimos criar uma linha de produtos totalmente diferentes e inovadores. Criamos a iLinq para ser a maior e melhor empresa fabricante e prestadora de serviços para Automação e Segurança Residencial/Comercial do Brasil.

Estamos comprometidos em fornecer serviços e produtos inigualáveis que são:

#### **100% SEM FIO E VIRTUALMENTE IMPOSSÍVEL DE SER BURLADO**

Nós somos a única companhia no país a oferecer uma tecnologia sem fio confiável para cada um de nossos clientes. Isto significa que você terá um nível de confiabilidade sem precedentes, que é virtualmente impossível de ser batido.

#### Serviço 5 Estrelas

Em um país onde qualidade de serviço e difícil de encontrar, somos orgulhosos de poder ser uma exceção e poder lhe oferecer um atendimento personalizado e um serviço de classe mundial.

#### Fácil de Instalar

Já se foi o tempo dos sistemas complicados e difíceis de instalar, que requerem um longo tempo de instalação e vários técnicos, sem falar na bagunça de fios e furos nas paredes. Nós fizemos seu sistema iLinq notavelmente fáceis de instalar.

Na verdade e tão fácil de instalar, que pode ser feita a instalação em menos de 10 minutos, sem a necessidade de um técnico e o melhor sem bagunça e furos em suas paredes.

Parabéns por ter se juntado a um seleto grupo de clientes espalhados pelo Brasil que também escolheram a iLoc como parceira.

Jose F. Rosas Neto & Juliano Zabeo Pessini Fundadores da iLinq

Acesse o portal <u>www.ilinq.com.br</u> e efetue o seu cadastro.

			Email:	Logi	
ling			Senha:	Registrar	Login Recuperar senha
Por favor preencha os campos abaixo para cria	ar sua nova conta:				
Nome	_				
E-mail:		(insira um email válido)			
repita o E-mail:					
Senha:		(apenas números e letras, min. 6 e ma	oc. 40 char	0	
repita a senha:		1			
E Li e aceitei os Termos do serviço					
	OK	Cancelar			
	Copyright - All rights reserved - }	ttp://www.iling.com.br - 2015 - 2016			

Após preencher corretamente todos os campos, você receberá um email para confirmação dos dados, clique no link enviado no e-mail para concluir seu cadastro.

Caso não receba o e-mail verifique sua caixa de spam.

*Obs: Todas as pessoas que utilizaram o equipamento e receberão alertas devem ter um cadastro válido no portal.* 

Acesse o portal <u>www.ilinq.com.br</u> e efetue o seu login usando as informações cadastradas no PASSO1 – (e-mail e senha).

Clique no menu "Equipamentos" e depois em "Registrar nova placa".

Home Eventos -	Equipamentos - Opções - Sair	
Bem-Vindo(a)! Faça o download	Seus equipamentos Registrar nova placa do aplicativo para seu SmartPhone Android e iOS:	
A secolo secolo d		
Android Insira a	is informações de seu produto iLing nos respectivos campos o de Série - e Chave de Registro	5;
Android Insira a Numer Depois	is informações de seu produto iLinq nos respectivos campos <b>o de Série</b> e <b>Chave de Registro</b> clique em "Validar" e depois "REGISTRAR"	5; Último
Android Insira a Numer Depois	is informações de seu produto iLinq nos respectivos campos <b>o de Série</b> e <b>Chave de Registro</b> clique em "Validar" e depois "REGISTRAR"	s; Último
Android Insira a Numer Depois	is informações de seu produto iLinq nos respectivos campos o de Série e Chave de Registro clique em "Validar" e depois "REGISTRAR"	S; Último
Android Insira a Numer Depois Iling Home Eventos Equ REGISTRO DE NO	Is informações de seu produto iLinq nos respectivos campos o de Série e Chave de Registro clique em "Validar" e depois "REGISTRAR"	5; Último
Android Insira a Numer Depois Iling Home Eventos Equ REGISTRO DE NO Comprou uma placa iLi Os dados necessários a	Is informações de seu produto iLinq nos respectivos campos o de Série e Chave de Registro clique em "Validar" e depois "REGISTRAR" Ipamentos • Opções • Sair IVAS PLACAS ILINQ nq? Passe ela para o seu nome aqui.	5; Último

Efetue o download do Aplicativo iLinq Center no Play Store para Android ou na Apple Store para iOS e instale.

- a. Clique no ícone de Configurações
- b. Selecione a opção Configurações.
- c. Insira seu e-mail e senha (password), habilite a opção Mensagens PUSH caso deseje receber mensagens de alertas, e clique em OK.
- d. Caso não receba a confirmação de gravação das informações ou receba alguma mensagem de erro, repita o processo.





O Módulo iLinq Thermo como todos os produtos iLinq são muito simples de instalar e utilizar apesar dos diversos recursos que possuem.

O modulo iLinq Thermo Termo Higrômetro possui apenas 2 conexões externas sendo;

- 1 Fonte de 5VDC (bi-volt) com plug a ser ligado em uma tomada elétrica com voltagem 110/220V
- 2 Fios de saída do contato Normal Aberto do Rele interno que será utilizado para controlar algum dispositivo/equipamento em função da Temperatura. (aquecedor, resfriador ou outro) – RESPEITAR O LIMITE DE CORRENTE MÁXIMA DE 10A. Caso o equipamento a ser controlado exceda este limite, instale um rele auxiliar compatível.

Obs: estes 2 fios conforme ilustrado na figura acima, funcionam como uma chave liga e desliga, quando o rele e acionado o contato se fecha permitindo a circulação de corrente entre eles.

Configurando seu Módulo iLinq

### VERSÃO ANDROID DO APLICATIVO ILINQ CENTER

- a. No menu **Setup** do aplicativo escolha a opção "Dispositivos novos"
- b. Insira as informações da sua rede wifi e clique em "OK".

**ATENÇÃO:** certifique-se que o nome da rede WiFi esta correto e digite com atenção a senha para se conectar nesta rede. Este é a principal causa de problemas encontrados na configuração da iLinq. Caso as informações não sejam digitadas corretamente o módulo não conseguirá se conectar na rede e consequentemente não funcionará.

c. Clique em **"Selecione o dispositivo"** e escolha o dispositivo da lista. **(iLing xxxxx)** 

X IX	¶⊠±¢ ŝ0.	65% 💼 19:56	╔┛╔╉┹±┢	â <b>1 .</b> 1 63%	21:06	© <b>-</b> © <b>f</b> × ± d	? ि <b>∂</b> ,∥ 63% 🗎	21:11
	Setup		Config	uração	<	Confi	guração	<
Be	Configurações	>	Digite os dados da SSID:	a sua rede WiFi:		Digite os dados o SSID <sup>.</sup>	la sua rede WiFi:	
	Dispositivos novos	>	Nome de sua red	e wifi		Nome de sua re	de wifi	
	Versão	>	Senha WiFi:			Senha WiFi: Selecione dispositivo	o 5	
				ок			ок	
		Selecione o	dispositivo	0	Selecione o	dispositivo		
			Ĩ	ling				

d. Clique em "Programar iLinq selecionada"

Aguarde a mensagem de que o **"Modulo foi configurado com sucesso"**, caso ocorra algum erro repita o processo novamente.

PRONTO SEU MODULO ESTA CONFIGURADO E PRONTO PARA SER UTILIZADO.

### Versão iOS (Iphone & iPad) do Aplicativo iLinq Center

- a. Primeiramente você vai precisar conectar o seu dispositivo (iPhone ou iPad) na rede criada pela iLinq, o nome da rede vai se iniciar com "iLinq xxxx", utilize a senha "0102030405", esta rede vai aparecer na lista de redes wifi ao alcance do seu dispositivo.
- b. No menu Setup do aplicativo escolha a opção **"Dispositivos novos"**
- c. Insira as informações da sua rede wifi e clique em "Configurar"

**ATENÇÃO:** certifique-se que o nome da rede WiFi esta correto e digite com atenção a senha para se conectar nesta rede. Este é a principal causa de problemas encontrados na configuração da iLinq. Caso as informações não sejam digitadas corretamente o módulo não conseguirá se conectar na rede e consequentemente não funcionará.

M 16	f 🛛 🛨 🖄 🦷 🕯 🕯	65% 🛑 19:56	5		Orací	~ ~ ~	,
	Setup			•	Config	guraçao	Ś
				Digite os	s dados d	a sua rede V	ViFi:
B€	Configurações	>		SSID:			
	Dispositivos novos	>					
	Versão	>		Senha V	ViFi:		
	S Fechar						
				$\langle \rangle$			Done
				QW	ER	TYU	ΙΟΡ
				AS	DF	G H .	JKL
				★ Z	x c	VBN	
				123	Ŷ	space	return

Aguarde a mensagem de que o **"Modulo foi configurado com sucesso"**, caso ocorra algum erro repita o processo novamente.

PRONTO SEU MODULO ESTA CONFIGURADO E PRONTO PARA SER UTILIZADO.

### Utilizando seu Módulo iLinq Thermo

### 1. Acessando o PAINEL DE CONTROLE DO iLing Thermo

A partir da tela inicial do Aplicativo iLinq Center escolha a opção iLinq Thermo clicando no respectivo ícone.



2. Recursos e funções do PAINEL DE CONTROLE DO iLinq Thermo



**Led Status do Rele** – indica se o rele de controle esta ligado (*vermelho*) *ou desligado (verde*)

Led Indicador de Alertas – indica se o valor dos alertas de Temperatura e Umidade definidos foram ultrapassados, um sinal sonoro também e ouvido nesta condição e o led muda para cor VERMELHA.

**Ícone de Acesso a Tela de Calibração de Temperatura** – clique neste ícone para acessar a tela de Calibração de Temperatura.

**Ícone de Acesso a Tela de Calibração de Umidade** – clique neste ícone para acessar a tela de Calibração de Umidade.

**Ícone de Acesso a Tela de Configurações** – clique neste ícone para acessar as opções de configurações do iLinq Thermo onde você configura os limites de temperatura que o rele deve ligar e desligar, limites de alerta para temperatura e umidade.

### 3. Calibração de Temperatura e Umidade

Todo instrumento de medição além de sua precisão possui um erro de leitura que em aplicações criticas necessitam ser corrigidos, isto e chamado de calibração. Para realizar a calibração deve-se utilizar um instrumento padrão calibrado, instrumento este que se tem certeza que indica o valor mais correto da temperatura ou umidade. O modulo iLinq Thermo permite que se realize a calibração em até 8 faixas pois sabe-se que o erro deste tipo de instrumento/sensor não e linear.



4. Configuração d	lo Rele
Para acessar a acionamento do	e tela de configuração dos parâmetros para lo rele clique no ícone "configurações" 💿
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	C Relê do termostato:
Selecione o modo de operação "Min." Ou "Max"	Ativa o relê na temperatura: Min. Temperatura para Ligar: 0,00 Valor de Temperatura para ligar o rele.
Detaihes Detaihes Constant: Ativa o relê na temperatura:	0,00   Valor de Temperatura para desligar o rele.     Oligar o rele.   Oligar o rele.
WdX.	C Alerta de Humidade:
Modo de Ope temperatura de Ex.: Para mant selecione 20° C lo. Modo de Ope temperatura so Ex.: Para mant selecione 24° C lo.	eração" Min". – Aciona o rele quando a ecresce até o valor definido. ter uma temperatura entre 20°C e 24°C , 2 para ligar o aquecedor e 24°C para desliga- eração" Max". – Aciona o rele quando a obe até o valor definido. ter uma temperatura entre 20°C e 24°C , 2 para ligar o refrigerador e 20°C para desliga-

### 5. Configuração do Alerta

Você configura limites de temperatura ou umidade e o iLinq Thermo te avisará caso os valores sejam ultrapassados. Para acessar a tela de configuração dos parâmetro o ara alarme de temperatura e umidade clique no ícone "configurações".

•••• ··· VIVO 🗢 22:35 @ 1 0 \$ 42%						
	Detalhes <					
C Alerta de	Temperatura:					
Enviar alerta sair do seguir	quando a temperatura nte limite:					
Limite mínimo	Limite mínimo:					
0,00	0,00					
Limite máxim	Limite máximo:					
0,00	0,00					
C Alerta de Humidade:						
Salvar						
	Voltar					
ilinq						

Ex.: Caso queira ser alertado quando a temperatura ultrapasse 25°C, insira este valor no campo "Limite Máximo", caso seja uma faixa de temperatura coloque o valor no campo "Limite Mínimo".

# GARANTIA

A iLinq garante este aparelho por um período de 1 (um) ano a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento dentro das características técnicas especificadas do produto. Durante o período de vigência da garantia, a iLinq irá reparar (ou trocar, a critério próprio), qualquer componente que apresente defeito.

Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:

- Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;

- Uso inadequado;
- Violação do equipamento;
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.

O reparo ou substituição do produto será realizado na fábrica da iLinq ou em Assistência Técnica autorizada indicada pela iLinq.