





# **BEM-VINDO**



Muito obrigado por escolher a iLinq.

## Estamos muito honrados de tê-lo como novo cliente, e estamos confiantes que você vai adorar a segurança e comodidade que acompanha seu produto iLinq.

Quando criamos a iLinq, decidimos criar uma linha de produtos totalmente diferentes e inovadores. Criamos a iLinq para ser a maior e melhor empresa fabricante e prestadora de serviços para Automação e Segurança Residencial/Comercial do Brasil.

Estamos comprometidos em fornecer serviços e produtos inigualáveis que são:

#### 100% SEM FIO E VIRTUALMENTE IMPOSSÍVEL DE SER BURLADO

Nós somos a única companhia no país a oferecer uma tecnologia sem fio confiável para cada um de nossos clientes. Isto significa que você terá um nível de confiabilidade sem precedentes, que é virtualmente impossível de ser batido.

#### Serviço 5 Estrelas

Em um país onde qualidade de serviço e difícil de encontrar, somos orgulhosos de poder ser uma exceção e poder lhe oferecer um atendimento personalizado e um serviço de classe mundial.

#### Fácil de Instalar

Já se foi o tempo dos sistemas complicados e difíceis de instalar, que requerem um longo tempo de instalação e vários técnicos, sem falar na bagunça de fios e furos nas paredes. Nós fizemos seu sistema iLinq notavelmente fáceis de instalar.

Na verdade e tão fácil de instalar, que pode ser feita a instalação em menos de 10 minutos, sem a necessidade de um técnico e o melhor sem bagunça e furos em suas paredes.

Parabéns por ter se juntado a um seleto grupo de clientes espalhados pelo Brasil que também escolheram a iLinq como parceira.

A Amati

Jose Francisco Rosas Neto & Juliano Zabeo Pessini Fundador e Presidente da iLoc.



# **iLinq Switch** INSTRUÇÕES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

#### PASSO 1

Efetue o download do Aplicativo iLinq Center no Play Store para Android ou na Apple Store para iOS e instale.





#### PASSO 2

- a. Clique no ícone de Configurações
- b. Selecione a opção Configurações.
- c. Insira seu e-mail e senha (password) fornecida, habilite a opção Mensagens PUSH caso deseje receber mensagens de alertas, e clique em OK.

	.1 66% <b>■</b> 19:46 🛛 🕅 🔽		65% 💼 19:56	¥ .	₽⊠±© ŜD.∥	64% 🗎 19:59
		Setup		•	Configurações	¢
Bem vindo(a) à iLinq Cente	er! Be	Configurações	>	Mer se	PUSH:	
		Dispositivos novos	>			
		Versão	>	Email:		
ilinq	1	S Fechar		Digite	seu email	
				Passwo	rd:	
				Digite	sua senha	
					ок	
ilinq					iling	

#### PASSO 3

*Certifique-se que o local de instalação esta no alcance do sinal da sua rede Wifi* Instale agora seu Módulo iLinq Switch.





#### ATENÇÃO: DESLIGUE A REDE ELÉTRICA PARA EFETUAR AS LIGAÇÕES. "RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"

- a. Conecte o Fio Amarelo no fio que vai para a Lâmpada
- b. Conecte o Fio Preto no Neutro da rede.
- c. Conecte o Fio Vermelho na Fase da rede.

Obs: Observe que o fio preto e de bitola menor (diâmetro menor) isto porque a corrente que circulará por ele é apenas a de alimentação da fonte interna de 5Vcc. Veja abaixo a ilustração da instalação correta típica de um interruptor comum,

#### Veja abaixo a ilustração de uma ligação comum e uma usando o Módulo iLinq Switch.





#### PASSO 4

Uma vez feita as conexões, energize o modulo iLinq, e abra o Aplicativo iLinq Center novamente.

#### Versão Android

- a. No menu Setup do aplicativo escolha a opção "Dispositivos novos"
- b. Insira as informações da sua rede wifi e clique em "OK"
- c. Clique em "Selecione o dispositivo" e escolha o dispositivo da lista. (iLing xxxxx)
- d. Clique em "Programar iLing selecionada"

<b>X</b> @ <b>N</b> @	F 🗵 🛓 🖄 🤺 🖄 F	65% 着 19:56	⊠ ∞ <b>f</b> ×	🛨 🖻 🎧 🖬 📶 63%	6 🛑 21:06	<b>F</b>	a <u>+</u> ¢ â	63% 着 21:11
	Setup		• Co	onfiguração	<		Configuração	<
B€	Configurações Dispositivos novos Versão	2 2 2 2	Digite os dados da sua rede WiFi: SSID: Nome de sua rede wifi			Digite os dados da sua rede WiFi: SSID: Nome de sua rede wifi		
S Fechar			Senha WiFi:			Senha W Sele disp	/iFi: cione o ositivo	
				ОК			ОК	
			Selecio	ne o dispositivo	⊘	Se	lecione o dispositivo	
				iling		Pro	gramar iLinq selecion	ada

Aguarde a mensagem de que o "Modulo foi configurado com sucesso", caso ocorra algum erro repita o processo novamente.

#### PRONTO SEU MODULO ESTA CONFIGURADO



#### Versão iOS

- a. Primeiramente você vai precisar conectar o seu dispositivo (iPhone ou iPad) na rede criada pela iLinq, o nome da rede vai se iniciar com "iLinq xxxx", utilize a senha "0102030405", esta rede vai aparecer na lista de redes wifi ao alcance do seu dispositivo.
- b. No menu Setup do aplicativo escolha a opção "Dispositivos novos"
- c. Insira as informações da sua rede wifi e clique em "Configurar"

M N	F 🛛 🛨 🖆 🛛 🔓 65%	19:56	Configuração	Configuração
	Setup			Configuração
B¢	Configurações Dispositivos novos	>	Digite os dados da sua rede WiFi: SSID:	Digite os dados da sua rede WiFi: SSID:
	Versão	>	Senha WiFi:	Senha WiFi:
			V V Done   Q W E R T Y U I O P	Conecte-se na rede WiFi iniciada por iLinq, utilize a senha <u>0102030405</u> e após a conexão ser estabelecida com sucesso, pressione o botão abaixo.
			ASDFGHJKL	Configurar
			★ Z X C V B N M	<aguardando></aguardando>
			123	iling

Aguarde a mensagem de que o "Modulo foi configurado com sucesso", caso ocorra algum erro repita o processo novamente.

#### PRONTO SEU MODULO ESTA CONFIGURADO



### Utilizando seu Modulo iLinq

#### Ligando e Desligando Dispositivos.

- 1. Abra o aplicativo iLinq Center e clique em Menu
- 2. Escolha a opção iLinq Switch
- 3. Utilize o botão Desl./Lig. para ligar o seu rele.





#### Editando o Nome do Dispositivo

- 1. Na tela do Dispositivo, clique em "Configurações".
- 2. No campo "Nome" insira o nome que deseja dar ao dispositivo.
- 3. Caso queira que o Módulo apenas de um "Pulso" habilite a opção "Pulsante" e escolha o tempo de duração do pulso.
- 4. Clique em "Salvar"

Image: Second secon	Image: Second secon
	Nome:
Novo	Novo
Desl. 🥥 🌐 📀	192.168.1.104
	Versão:
	ILINQ.0106.0002
	Tipo:
	Tomada
	Pulsante:
	Desl.
	Tempo do pulso:
	0
ilinq	iling



#### Utilizando a Agenda

- 1. Na tela do Dispositivo, clique no ícone da "Agenda"
- 2. Selecione "Ativo" para ativar a Agenda.
- 3. Escolha a ação que quer executar "Desligar" ou "Ligar"
- 4. Selecione os dias da semana para a agenda selecionada.
- 5. Defina o horário.
- 6. Clique em "Salvar"
- 7. Repita o procedimento para as outras Agendas.



#### Suporte:

Para suporte envie um e-mail para suporte@iloc.com.br